

Réalisation du livre d'or

Trois étapes successives permettront la réalisation du livre d'or.

1- Fabrication du plat de couverture

2- Insertion du cahier dans la couverture

3- Décoration

Préparation du matériel

Rassemblez les éléments suivants:

Les 3 pièces de carton et le coupon ainsi que le ruban contenus dans le kit.

Avec ceci, de la colle blanche, un pinceau plat, 4 épingles *ou du ruban adhésif* et un chiffon humide

facultatif --Deux feuilles de plastique (type pochette transparente pour documents) coupées à la dimension du cahier plus 2cm de chaque côté --

Vous devez disposer d'un plan de travail propre, ne craignant pas la colle et deux fois plus large que le coupon.



1- Fabrication du plat de couverture

Placez le coupon à plat, côté papier en haut, sur le plan de travail en laissant libre un espace de travail égal à gauche ou à droite.

Épinglez le (ou fixez le avec 4 petits morceaux scotch) aux quatre coins pour qu'il soit bien plaqué et ne bouge pas pendant l'application de la colle. Appliquez la colle uniformément sur toute la surface.

Sur les bords, les coups de pinceau doivent être appliqués de l'intérieur vers l'extérieur pour ne pas 'pousser' de colle sous le coupon.

C'est normal de mettre un peu de colle sur la plan de travail le long des bords du coupon, par la suite vous vous déplacerez sur l'autre moitié du plan de travail pour ne pas tacher la toile.

Posez, bien centrés, les cartons sur le coupon en laissant 7 mm d'espace à droite et à gauche de la réglette.

Par pressions successives, avec les paumes appuyez fortement sur toute la surface des cartons.



Enlevez les épingles (ou les bouts de scotch)

Soulevez délicatement le plat en le tenant avec les deux mains, pouces côté carton et trois doigts côté toile, et déplacez vous sur la partie 'propre' du plan de travail.

Plaquez la grande arrête des cartons contre le plan et tenant fermement l'ensemble, retournez complètement le plat pour reborder la partie de toile qui dépasse en bas. Tout en veillant à bien casser le plis de la toile, continuez jusqu'à poser le plat côté carton contre le plan de travail. Pressez fortement avec les paumes des mains sur la partie rebordée.

Profitez de ce que la partie extérieure de la couverture est apparente pour lisser la surface et chasser d'éventuels plis ou poches d'air.

Renouvelez l'opération pour l'autre grande arrête.

Remplacez le plat sur le plan de travail carton gris en haut.

Avec l'ongle rentrez les quatre coins en écrasant les plis formés lors de l'opération de rebordage sur la partie du coupon débordant les cartons.

Ensuite procédez comme précédemment pour reborder les petits cotés.

Pressez avec la pulpe du doigt la partie rebordée du coupon chevauchant les espaces vides entre la réglette et les panneaux de couvertures.

Laisser sécher ouvert à plat, chargé pour éviter que les cartons ne se déforment, au minimum, le temps de prise indiqué pour la colle.



2- Insertion du cahier dans la couverture

Couverture à plat, ouverte, carton vers le haut, d'une main relevez la réglette à 90 degrés, de l'autre placez le cahier sur la couverture et poussez le bien jusqu'à ce que le dos butte contre la réglette. Le cahier doit être bien centré et aligné.

Etaler régulièrement de la colle sur le dessus du cahier en commençant du côté broché. Prenez soin de donner des coups de pinceau légers de l'intérieur vers l'extérieur lorsque vous encollez les bords. Ne mettez pas de colle sur la tranche ni sur le dos. Pendant l'application avec un doigt pressez sur le cahier pour plaquer la première feuille et éviter qu'elle ne bouge.

(facultatif -- Insérez une feuille de plastique entre la première feuille que vous venez d'encoller et les suivantes dans le but d'éviter que des bavures de colle ne coulent sur la tranche du cahier lorsque vous presserez sur la couverture --)

En tenant le cahier toujours poussé rabattez la couverture sur la partie encollée en la cintrant légèrement, pouce au centre du côté extérieur, et index et majeur retenant légèrement le petit côté libre (ceci pour éviter les plis et ne pas emprisonner d'air)

Avec les paumes des mains pressez très fortement sur la couverture que vous venez de rabattre.

Retournez le cahier, pour placer en bas le panneau de couverture que vous venez de coller, ouvrez le panneau de couverture libre, et procédez comme précédemment pour le deuxième côté de la couverture.

Après avoir encore pressé très fortement, entrouvrez le cahier (1 à 2cm sinon vous allez décoller la couverture). *(facultatif -- retirez les plastiques --)*

Vérifiez l'absence de bavures de colle et, s'il y en a, essuyez les à l'aide d'un chiffon humide.

Avec l'ongle ou une règle marquez le pli de la charnière (correspondant à l'espace entre les cartons de couverture et la réglette)

Placez une charge lourde sur le livre et laissez sécher le temps de séchage indiqué pour la colle utilisée.

Attention ! ne plus ouvrir le livre avant séchage complet sinon vous décolleriez la couverture

3- Décoration

Formez le noeud automatique en tirant sur les deux rubans fins et en retenant les rubans larges avec l'autre main.

Nouez ensemble les rubans fins.

Collez le noeud ainsi obtenu à l'emplacement de votre choix sur la couverture.

Si vous le placez en haut à gauche, sortez les rubans fins vers le haut, ils serviront de marque page.

Si vous placez le noeud à un autre endroit, vous pouvez couper une longueur de ruban fin et en ouvrant le livre coller une extrémité contre le dos du cahier, entre la réglette de dos et la tranche du cahier, pour servir de marque-page.

(attention dans ce cas de ne pas coller ensemble la réglette et la tranche du dos du cahier sinon il ne manoevrera plus correctement)

Votre livre d'or est presque terminé, ajoutez lui maintenant les éléments de décoration et de personnalisation de votre choix.

